

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu

Produkt: Czujnik ruchu

1. Identyfikacja i przeznaczenie produktu

Czujnik ruchu do żarówek LED przeznaczony jest do automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia w zależności od wykrycia ruchu w jego zasięgu.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia ogólne:

- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie elektryczne.
- Produkt może być instalowany wyłącznie przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami elektrycznymi.
- Nie używać czujnika w środowiskach o wysokiej wilgotności (np. łazienki, zewnętrzne altany), chyba że wersja produktu posiada odpowiedni stopień ochrony IP.
- Produkt nie jest zabawką – nie pozostawiać w zasięgu dzieci.

Ostrzeżenia dotyczące ryzyka elektrycznego:

- Czujnik pracuje z napięciem sieciowym 230 V AC – ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku nieprawidłowego montażu.
- Nie należy demontować ani modyfikować urządzenia – może to prowadzić do uszkodzenia i utraty gwarancji.
- Upewnić się, że żarówki LED są kompatybilne z czujnikiem (zgodność mocy, typu obciążenia).

Ostrzeżenia dotyczące ryzyka pożaru:

- Nie montować urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Zapewnić odpowiednią wentylację i odprowadzenie ciepła.

3. Instrukcje bezpiecznego użytkowania

- Regularnie sprawdzać stan urządzenia oraz przewodów.
- W przypadku uszkodzenia obudowy lub przewodu — natychmiast odłączyć zasilanie i nie używać produktu.
- Ustawić czujnik tak, aby jego działanie nie powodowało nagłego oślepienia użytkownika.
- Upewnić się, że urządzenie nie będzie uruchamiane przez przypadkowe źródła ciepła lub ruchu (np. klimatyzator, zwierzęta).

4. Informacje o substancjach i środowisku

- Produkt nie zawiera substancji niebezpiecznych w ilościach przekraczających limity określone w rozporządzeniu RoHS.
- Urządzenie oznakowane jest symbolem przekreślonego kosza – nie wyrzucać z odpadami komunalnymi. Należy przekazać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

5. Działania w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania

- Jeżeli czujnik nie reaguje na ruch, należy sprawdzić:
 - prawidłowość połączeń,
 - ustawienie czułości i czasu działania,
 - kompatybilność żarówki.
- W przypadku powtarzających się usterek skontaktować się z producentem lub autoryzowanym serwisem.

6. Dane producenta i śledzenia produktu

Producent: Yamo sp. z o.o.

Adres: ul. Gen. L. Okulickiego 26 , 05-500 Piaseczno

Kontakt: info@yamo.pl